

Informasjon vedrørende nymontert Elotec brannalarmanlegg.

Avbildet her. Avstilleren i den enkelte leilighet



NB! Indikasjonslampen vil lyse **rødt** når det er alarm utløst i din boenhet. Det er kun da du skal trykke på denne avstilleren.

1. Ved røykutvikling vil din boenhet, vil røykvarsleren startet sine innebygde sirener kun i din boenhet. Røykvarsler som detekterer røyk vil lyse konstant, samt gi pulserende lyd. Høytaler i avstilleren vil melde «Røyk detektert».

Dersom det er et reelt branntilløp, prøv å slukke brannen, evakuer og varsle naboer med manuell melder og/eller ring brannvesenet på telefon 110.

2. Dersom det er røykutvikling som ikke er farlig (på grunn av mye damp, svidd pizza i ovnen eller en for hardt stekt biff), vil også røykvarslerne i din boenhet varsle. Du vil da høre fra høytaleren følgende melding: «**Røyk detektert**». Du har da ett minutt på å trykke på betjeningsknappen. Når du trykker vil du høre følgende melding: «**luft ut**». Du har da 3 min på å lufte ut. Om det fremdeles er røyk rundt røykvarsleren vil meldingen «Røyk detektert» høres nok en gang. Trykk på betjeningsknappen og få 3 nye minutter på å lufte ut. Dersom det da ikke er luftet ut vil alarmen gå i hele blokken.

Når du har luftet ut nok, vil du høre høytaleren si: «**normal**». Lysdioden i varsleren vil også slukke når det ikke lenger er røyk i kammeret.

Du trenger ikke gjøre mer enn dette ved unødige alarmer. Det er ingen grunn til å trykke på avstilleren om den ikke lyser. Du skal da evakuere bygningen og finne ut hvor alarmen er utløst. Dette vil man se på sentralene som er plassert ved inngangsparti oppe og nede.